



Camping-car Erable C24 Slide Out Canada

Modèle deluxe



Descriptions	Récent et spacieux grâce à son slide-out, ce modèle de très bon rapport qualité/prix offre un espace de vie confortable pour des vacances à 4/5.
Caractéristiques	<p>Erable C24 Slide-Out Couchage : 4/5 Modèles 2019-2020 Modèles Sunseeker 2350 Motorisation essence V10 Châssis Ford 1 extension</p>
Carburant	Essence Consommation approximative : 25L/100km
Dimensions	Longueur : 7.5 m Largeur : 3.5 m Hauteur : 3.5 m Hauteur intérieure (Fourwind) : 2 m
Occupant	4/5

Réserves	Réservoir eau propre : 150-166 L Réservoir eau grise : 140-147 L Réservoir eau noire : 120-147 L Chauffe-eau (Fourwind) : 22 L Réservoir propane : 45 L
Lits	<u>Pour le Sunseeker 2290:</u> Lit double arrière : 152 cm x 203 cm Lit dinette : 111 cm x 172 cm Lit double capucine en hauteur : 152 cm x 203 cm <u>Pour le Fourwind</u> Lit double arrière : 152 cm x 190 cm Lit dinette : 116 cm x 170 cm Lit double capucine en hauteur : 152 cm x 203 cm
Cuisine	Réfrigérateur Micro-ondes Cuisinière 3 feux Evier
Douche/toilette	Douche Toilettes Alimentation en eau chaude et eau froide
Chauffage & Climatisation	Climatisation et chauffage comme dans une voiture Climatisation à l'arrêt par raccordement électrique 110V ou utilisation du groupe électrogène Chauffage à l'arrêt fonctionne au propane mais nécessite un branchement électrique 110V ou utilisation du groupe électrogène
Alimentation & Energie	Générateur (groupe électrogène). Permet de faire fonctionner, lorsque le véhicule n'est pas branché au secteur, les prises murales, le micro-ondes, la climatisation et le chauffage. Gaz (propane). Permet de faire fonctionner lorsque le véhicule n'est pas branché au secteur, le réfrigérateur, le chauffe-eau et le chauffage. Branchement "hook up" 110V Batterie auxiliaire. Permet de faire fonctionner les lumières. Cette dernière a une autonomie d'environ 12h et se recharge en roulant ou en étant branché au 110V. Allume-cigare. Pensez à prendre des adaptateurs pour recharger les petits appareils électriques type téléphone ou appareil photo. Chauffe-eau
Audio & Connectivités	Radio/CD TV/lecteur DVD Branchement USB
Equipements complémentaires	Auvent Accessoires pour le camping-car comprenant le premier plein de propane, le produit WC chimique, les tuyaux de raccordement et d'évacuation du véhicule, un adaptateur 110V pour brancher le véhicule dans les campings Pneu de secours Caméra de recul Coin dînette en U si disponible
Equipements optionnels	GPS Siège enfant Kit premium par personne (minimum 2 par véhicule) comprenant l'ensemble couchage (oreillers, taies d'oreiller, sacs de couchage douillettes ou couvertures, draps, serviettes de bain, débarbouillettes et essuie main, cintres), la vaisselle et la batterie de cuisine (assiettes, bols, tasses, verres, couteaux, fourchettes, cuillères, ensemble de casseroles, poêle à frire, pot à thé-café, couteau à découper, plat à four, bols à mélanger ou à salade, passoire), les chaises de jardin, balai et porte poussière, corde à linge, poubelle, chiffons et lavette, mitaine ou poignée à four, ouvre boîte et ouvre bouteille, grille-pain, économiseur, cafetière.

Ces photos et dimensions ne sont pas contractuelles le renouvellement de la flotte peut entraîner certaines modifications.